HEINNER

VENTILATOR CU PICIOR AJUSTABIL

Model: HMSF-3WH

www.heinner.com

- Ventilator
- Putere: 48W
- Culoare: alb

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs!

I. INTRODUCERE

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugam să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

II. CONTINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ

- **Ventilator**
- **Manual de utilizare**
- **Certificat de garanție**
- **Telecomandă**

III. MĂSURI DE PRECAUȚIE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
1. Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.
2. A se utiliza numai în interior.
3. Pentru a vă proteja împotriva pericolului de electrocutare, nu introduceți aparatul, cablul sau ștecărul acestuia în apă sau în alte lichide.
4. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
5. Atunci când nu utilizați aparatul și înainte de efectuarea operațiilor de curățare, deconectați ștecărul acestuia de la sursa de alimentare.
6. După asamblarea ventilatorului, grila de protecție a paletelor rotorului nu mai trebuie scoasă.
7. Este necesară eliminarea corectă a acestui produs.

IV. REGULI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

1. Nu introduceți degetele, creioane sau alte obiecte prin grila de protecție atunci când ventilatorul este în funcțiune.
2. Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare înainte de a muta ventilatorul dintr-un loc în altul.
3. Pentru a evita răsturnarea, asigurați-vă că ventilatorul în funcțiune este poziționat pe o suprafață stabilă.
4. Pentru evitarea pericolelor de natură electrică, NU UTILIZAȚI ventilatorul în apropierea ferestrelor.
5. Numai pentru uz casnic.

V. DESCRIEREA PRODUSULUI



NR.	Descriere
1	Motor
2	Cablu
3	Grilă de protecție posterioară
4	Picior
5	Bază

Recomandare:

Înainte de instalare, vă rugăm să scoateți piulița de fixare a elicei și piulița de fixare a grilei de protecție.

Montarea cadrului: Montați cadrul prin rotirea piciorului.

VI. ASAMBLAREA VENTILATORULUI

		
Aliniați clema grilei de protecție frontale cu poziția indicată a grilei de protecție posterioare.	Apăsați pe grile cu ambele mâini, pentru a le îmbina.	Blocați clema inferioară cu un șurub.



VII. UTILIZARE

Instrucțiuni privind utilizarea telecomenzii





Nr.	Descriere
1	Butonul „SPEED”
2	Butonul „OSC”
3	Butonul „ON/OFF”
4	Butonul „TIMER”

Recomandare:

Distanța dintre dispozitiv și telecomandă nu trebuie să depășească 5 metri, la un unghi maxim de 30°.

Utilizați baterii cu mangan sau alcaline tip „AAA”. Nu utilizați baterii reîncărcabile.

Instrucțiuni privind utilizarea

Reglare manuală a înclinației





Reglarea înălțimii

Rotiți în sens contrar acelor de ceasornic și scoateți un element al piciorului pentru a modifica înălțimea.

Reglaje



Buton pentru reglarea vitezei de ventilare:
Apăsați scurt pe buton pentru a regla viteza de ventilare. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru setarea temporizatorului.

VIII. CURĂTARE SI ÎNTRETINERE

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA

Ventilatorul nu necesită măsuri speciale de întreținere. Nu încercați să reparați produsul pe cont propriu. Atunci când este necesar, apelați la un serviciu de asistență tehnică.

1. Deconectați ventilatorul de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de efectuarea operațiilor de curățare și înainte de asamblare.
2. Pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în motor, mențineți curate orificiile de ventilație din partea posterioară a motorului. Nu demontați ventilatorul pentru a îndepărta praful.
3. Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă moale înmuiată în detergent slab.
4. Pentru evitarea deteriorării suprafețelor produsului, vă rugăm să nu utilizați detergenți abrazivi sau solvenți. Nu utilizați pentru curățare niciunul dintre următoarele produse: benzină, diluant.
5. Nu permiteți pătrunderea apei sau a oricărui alt lichid în carcasa motorului sau în componentele din interiorul aparatului.

CURĂȚAREA

1. Înainte de efectuarea operațiilor de curățare, asigurați-vă că ați deconectat ștecărul de la sursa de alimentare.
2. Componentele din plastic pot fi curățate cu o cârpă moale înmuiată în detergent neutru. Apoi îndepărtați resturile de detergent cu o cârpă uscată.

IX. FISĂ TEHNICĂ

Putere	48W
Tensiune de alimentare	220-240V, 50Hz
Diametru	41 cm
Culoare	Alb

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de" timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine deseu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu "sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubela barata cu o cruce.

Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inscrisa in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inscrisa in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare şi interzise specificate în Directivă.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!

HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro

Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

HEINNER

STAND FAN

Model: HMSF-3WH

www.heinner.com

- Fan
- Power: 48W
- Color: white

Thank you for purchasing this product!

I. INTRODUCTION

Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future reference.

This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance.

In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before installation and usage.

II. CONTENT OF YOUR PACKAGE

- **Fan**
- **User manual**
- **Warranty card**
- **Remote control**

III. SAFETY PRECAUTIONS

Read all instructions carefully and keep this manual for future reference.

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. Indoor use only.
3. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
7. Correct Disposal of this product.

IV. RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

V. PRODUCT DESCRIPTION



NO.	Description
1	Motor
2	Cable
3	Rear grill
4	Pole
5	Base

Considerate Hint:

Before installation, please remove the fan leaf locknut and the mesh hood locknut from the fuselage.

Chassis installation: Install the chassis by rotating the column.

VI. HOW TO ASSEMBLE THE FAN

		
Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.	Press guards sequentially with both hands.	Self-Catch Installation.



VII. HOW TO OPERATE

Instructions for remote controller





No.	Description
1	“SPEED” key
2	“OSC” key
3	“ON/OFF” key
4	“TIMER” key

Considerate Hint:

The remote control should be used within 5 meters in front of the product, and the deviation angle should be within 30°.

Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". Do not use rechargeable batteries.

Instructions for operation of body



Wind speed key:
Short press the key to adjust the wind speed, long press the key for 2 seconds to set the timer.

VIII. CLEANING AND MAINTENANCE

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

IX. TECHNICAL FICHE

Power	48W
Voltage	220-240V, 50Hz
Diameter	41 cm
Color	White

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.

HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distibution. All rights reserved.

www.heinner.com, http://www.nod.ro

http://www.heinner.com, http://www.nod.ro

This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

HEINNER

ВЕНТИЛАТОР СЪС СТОЙКА

Модел: HMSF-3WH

www.heinner.com

- Вентилатор
- Мощност: 48W
- Цвят: бял

Благодарим Ви за закупуването на този продукт!

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да използвате този уред прочетете внимателно наръчника с инструкции. Съхранявайте наръчника с цел бъдещи справки.

Този наръчник е проектиран, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталирането, използването и поддържането на уреда.

Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ

- **Вентилатор**
- **Наръчник за употреба**
- **Сертификат за гаранция**
- **Дистанционно управление**

III. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Моля прочетете внимателно инструкциите и запазете наръчника за бъдещи справки.
1. С цел предотвратяване на опасности, ако захранващият кабел е повреден, трябва да се подмени от производителя, от неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация.
2. Да се използва само на закрито.
3. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте уреда, неговия кабел или щепсел във вода или други течности.
4. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени проблеми, или с липса на опит и познания, освен ако са под наблюдение или са получили указания по отношение на използването на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
5. Когато не използвате уреда и преди изпълнение на почистващите операции, изключете щепсела от източника на захранване.
6. След сглобяване на вентилатора, предпазната решетка на перките на ротора не трябва да се сваля вече.
7. Необходимо е правилното изхвърляне на този продукт.

IV. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

1. Не пъхайте пръстите, моливи или други предмети през предпазната решетка, когато вентилаторът работи.
2. Изключвайте щепсела от източника на захранване преди да премествате вентилатора от едно място на друго.
3. За да избегнете преобръщане, уверете се, че работещият вентилатор е разположен върху стабилна повърхност.
4. За да избегнете електрически опасности, НЕ използвайте вентилатора в близост до прозорци.
5. Само за домашна употреба.

V. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



№	**Описание**
1	Мотор
2	Кабел
3	Задна предпазна решетка
4	Стойка (краче)
5	Основа

Препоръка:

Преди инсталиране, моля, отстранете гайката за фиксиране на витлото и гайката за фиксиране на предпазната решетка.

Монтаж на рамката: Инсталирайте рамката чрез завъртане на крачето (стойката).

VI. СГЛОБЯВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА

		
Подравнете клемата на предната предпазна решетка с посочената позиция на задната предпазна решетка.	Натиснете върху решетките с двете си ръце, за да ги съедините.	Фиксирайте долната клема с винт.



Предна предпазна решетка

Гайка за фиксиране на витлото
- Завъртете гайката за фиксиране на витлото в обратна посока на часовниковите стрелки, след което монтирайте предната предпазна решетка.

Витло
- Уверете се, че витлото се върти безпроблемно.

Гайка за фиксиране на предпазната решетка
- Завъртете гайката за фиксиране на предпазната решетка по посока на часовниковите стрелки и фиксирайте задната предпазна решетка.

VII. УПОТРЕБА

Инструкции за използване на дистанционното управление:





№	Описание
1	Бутон „SPEED”
2	Бутон „OSC”
3	Бутон „ON/OFF”
4	Бутон „TIMER”

Препоръка:

Разстоянието между устройството и дистанционното управление не трябва да надвишава 5 метра при максимален ъгъл от 30°.

Използвайте манганови или алкални батерии тип „AAA”. Не използвайте презареждащи се батерии.

Инструкции за употреба



Бутон за регулиране на скоростта на вентилация: Натиснете за кратко върху бутона, за да регулирате скоростта на вентилация. Натиснете и задръжте натиснат бутона за 2 секунди с цел настройка на таймера.

VIII. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Вентилаторът не изисква специални мерки за поддръжка. Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Когато е необходимо, свържете се със служба за техническа поддръжка.

1. Изключвайте вентилатора от източника на захранване с електроенергия преди извършване на операции по почистване и преди сглобяване.
2. За да осигурите подходяща циркулация на въздуха в мотора, поддържайте чисти вентилационните отвори в задната страна на мотора. Не разглобявайте вентилатора, за да отстраните праха.
3. Почиствайте външните повърхности на уреда с мека кърпа, накисната в мек препарат за миене.
4. За да избегнете повреда на повърхностите на продукта, моля, не използвайте абразивни препарати за миене или разтворители. Не използвайте нито един от следните продукти за почистване: бензин, разредител.
5. Не позволявайте проникването на на вода или на друга течност в корпуса на мотора или в компонентите във вътрешността на уреда.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Преди извършване на операции по почистване уверявайте се, че сте изключили щепсела от източника на захранване.
2. Пластмасовите компоненти могат да се почистват с мека кърпа, накисната в неутрален препарат за миене. След това отстранете остатъците от препарата за миене със суха кърпа.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност	48W
Захранващо напрежение	220-240V, 50Hz
Диаметър	41 см
Цвят	Бял

Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.

HEINNER е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Останалите търговски марки и наименованията на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, http://www.nod.ro

http://www.heinner.com, http://www.nod.ro

Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

HEINNER

ÁLLÓ VENTILÁTOR

Modell: HMSF-3WH

www.heinner.com

- Ventilátor
- Teljesítmény: 48W
- Szín: fehér

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

I. BEVEZETÉS

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Utólagos tanulmányozás céljából, kérjük, őrizze meg a használati kézikönyvet.

A kézikönyvet azért szerkesztettük, hogy rendelkezésére bocsássunk a készülék üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó minden szükséges utasítást a.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, az üzembe helyezés és használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.

II. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA

- **Ventilátor**
- **Használati kézikönyv**
- **Jótállási bizonylat**
- **Távirányító**

III. ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozás céljából.

1. A veszélyek elkerülése érdekében, ha a hálózati kábel megsérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, ennek hivatalos márkaszervizével vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személlyel.
2. Kizárólag belső térben használható.
3. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne helyezze vízbe vagy bármely más folyadékba a készülék talapzatát, tápkábelét vagy dugaszát.
4. A készülék nem használható csökkent értelmi, érzékszervi, vagy fizikai képességű személyek által (gyermekeket is beleértve), vagy olyanok által, akik nem rendelkeznek a kellő mennyiségű tudással és tapasztalattal, csak felügyelet mellett, vagy ha a felügyeletért és a biztonságukért felelős személy megtanította őket a helyes használatra. A gyerekekre figyelni kell, nem kell engedni, hogy a készülékkel játszanak.
5. Ha nem használja a készüléket, illetve a tisztítási műveletek elvégzése előtt húzza ki a készülék dugaszát az áramforrásból.
6. A ventilátor összeszerelése után nem kell eltávolíania el a rotorlapátok védőrácsát.
7. Ártalmatlanítsa megfelelően a terméket.

IV. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Ne dugja az ujjait, ceruzát vagy egyéb tárgyat a védőrácsba a ventilátor működése közben.
2. Húzza ki a dugaszt az áramforrásból mielőtt a ventilátort egyik helyről a másikra helyezné át.
3. A felborulás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy a működő ventilátor stabil felületre van helyezve.
4. Az elektromos természetű veszélyek elkerülése érdekében NE HASZNÁLJA a ventilátort ablakok közelében.
5. Kizárólag háztartási használatra.

V. A TERMÉK LEÍRÁSA



Sorszám	Leírás
1	Motor
2	Tápkábel
3	Hátsó védőrács
4	Csőláb
5	Talp

Javaslat:

Összeszerelés előtt távolítsa el a ventilátor lapát és a védőrács rögzítő csavarját.

A váz összeszerelése: Szerelje össze a vázat a csőláb darabjainak összeillesztése által.

VI. A VENTILÁTOR ÖSSZESZERELÉSE

		
Az elülső védőrács kapcsát igazítsa a hátsó védőrácson megjelölt pozícióhoz.	Az összeillesztés érdekében nyomja meg két kézzel mindkét rácsot.	Egy csavarral rögzítse a felső kapcsot.



A ventilátor lapát rögzítő csavarja
- A ventilátor lapát rögzítő csavarját fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd szerelje fel az elülső védőrácsot.

Ventilátor lapát
- Győződjön meg róla, hogy a ventilátor lapát megfelelően forog.

A védőrács rögzítő csavarja
- A védőrács rögzítő csavarját fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd rögzítse a hátsó védőrácsot.

VII. HASZNÁLAT

A távirányító használatára vonatkozó utasítások





Sorszám	Leírás
1	„SPEED” gomb
2	„OSC” gomb
3	„ON/OFF” gomb
4	„TIMER” gomb

Javaslat:

A készülék és a távirányító közti távolság nem haladhatja meg az 5 métert, maximum 30°-os szög.

Használjon „AAA” típusú mangán vagy alkáli elemeket. Ne használjon újratölthető elemeket.

A használatra vonatkozó utasítások

A dőlésszög manuális beállítása





A magasság beállítása

A magasság beállítása érdekében forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba és távolítsa el a csőláb egy darabját.

Beállítások



A levegőkeringetés sebességének beállítására szolgáló gomb:
A levegőkeringetés sebességének beállítása érdekében nyomja meg röviden a gombot. Az időzítő beállítása érdekében nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

VIII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A ventilátor nem igényel speciális karbantartási intézkedéseket. Ne próbálja saját feflelsségére megjavítani a készüléket. Szükség esetén forduljon egy technikai információs szolgálathoz.

1. A tisztítási és az összeszerelési művelet elvégzése előtt csatlakoztassa le a ventilátort az elektromos áramforrásról.
2. A levegő motorban való megfelelő körforgása érdekében tartsa tisztán a motor hátsó részén található szellőző nyílásokat. Ne szerelje szét a motort a por eltávolításához.
3. A készülék külső felületeit gyenge mosószerbe áztatott puha ronggyal tisztítsa meg.
4. A termék felületei meghibásodásának elkerülése érdekében kérjük, hogy ne használjon dörzshatású tisztítószereket vagy oldatokat. A tisztításhoz ne használjon benzint és oldószert.
5. Kerülje a víz vagy egyéb folyadék motor burkolatába vagy a készülék belsejében található alkatrészekbe jutását.

TISZTÍTÁS

1. A tisztítási műveletek elvégzése előttt bizonyosodjon meg róla, hogy kihúzta a dugaszt a tápforrásból.
2. A műanyag alkatrészek semleges mosószerbe áztatott puha ronggyal tisztíthatók. Majd egy száraz ronggyal távolítsa el a mosószer maradványokat.

IX. TECHNIKAI LEÍRÁS

Teljesítmény	48W
Tápfeszültség	220-240V, 50Hz
Átmérő	41 cm
Szín	Fehér

A hulladékok környezetfelelős eltávolítása

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltassa be.

A HEINNER a **Network One Distribution SRL**(KFT) társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, http://www.nod.ro

http://www.heinner.com, http://www.nod.ro

A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.

Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro